



Bedienungsanleitung: Elektronischschloss HGS Modell: VT-WF 5 E / 10 E

Herzlichen Dank!

Wir gratulieren zum Kauf dieses Produktes!

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen. Bitte bewahren Sie diese auf, sie gibt bei eventuellen Servicearbeiten Auskunft über Ihr Modell.

1. Erstes Öffnen des Schlosses:

Bitte benützen Sie den Notfallschlüssel für die erste Benutzung des Safes. Um das Schloss zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:

- Notschlossabdeckung entfernen
- Notschlüssel in das Schlüsselloch stecken und nach links drehen.
- Drehgriff auf der Tastatur nach rechts drehen.
- Türgriff auf der Türe nach links drehen.
- Türe öffnen
- Die Türe ist geöffnet
- Batterien auf der Türinnenseite einsetzen ⇒ achten Sie auf + / - Pol.

2. Abspeicherung Ihres Benützercodes:

Sie können Ihren persönlichen Geheimcode programmieren. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang der alte Code verworfen wird. Vermeiden Sie Zahlen, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen, wie Geburtsdatum, Telefonnummer usw. Sollten Sie beim Umstellen versehentlich einen Manipulationsfehler begehen, bleibt der alte Code bestehen. Um einen neuen Geheimcode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Türe öffnen gemäss Punkt 1 der Bedienungsanleitung.
- Rote Taste auf der Türinnenseite bei offener Türe und zurückgezogener Verschlussbolzen drücken. Dies löst ein hörbares Piepen aus und die gelbe Anzeigelampe im Bedienfeld leuchtet.
- 3 bis 8-stelligen Code ● ● ● ● ● ● ● ● eingeben
- Den neuen Code mit der Taste # bestätigen. Ein Piepen ertönt als Bestätigung.
- Der neue Code ist abgespeichert.

3. Öffnung des Schlosses:

Ihr Schloss öffnet sich beim Wiedererkennen des gespeicherten Geheimcodes. Zwischen den einzelnen Schritten dürfen nicht mehr als 5 Sekunden vergehen, da sich das Elektronischschloss sonst automatisch ausschaltet. Um das Schloss zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:

- 3 bis 8-stelligen Code ● ● ● ● ● ● ● ● eingeben
- Taste # drücken.
- Drehgriff innerhalb 3 Sekunden nach rechts drehen bis zum Anschlag
- Türgriff nach links drehen.
- Türe öffnen.
- Die Türe ist geöffnet.

Erklingen bei der Codeeingabe 3 kurze Signaltöne, so ist der eingegebene Code falsch. Nach 3 falschen Eingaben wird für 20 Sekunden ein Alarm ausgelöst. Nach weiteren 3 falschen Eingaben wird für 5 Minuten Alarm ausgelöst

4. Schliessen des Schlosses:

- Türe schliessen.
- Türgriff auf der Tür nach rechts bis zum Anschlag drehen.
- Drehgriff auf der Tastatur nach links bis zum Anschlag drehen.
- Der Waffenschrank ist verschlossen.
- Überzeugen Sie sich, dass das Schloss korrekt verschlossen ist.

5. Batteriewechsel:

Zum Betrieb des Tresors werden 4 Stück 1,5 Volt Alkaline-Batterien der Grösse LR6 benötigt. Verwenden Sie nur hochwertige Produkte, die eine ausreichende Leistung aufweisen und gegen Auslaufen geschützt sind. Wenn die grüne und rote Lampe gleichzeitig aufleuchten, heisst das, dass die Batterien fast leer sind. Vom Hersteller werden die Batterien Typ **Varta Alkaline** empfohlen. Bitte entsorgen Sie die alten Batterien nur an offiziellen Sammelstellen. Sie leisten damit einen entscheidenden Beitrag an unsere Umwelt. Um die Batterien auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Türe öffnen gemäss Punkt 3 der Bedienungsanleitung.
- Batteriefach-Abdeckung auf der Innenseite der Tür entfernen.
- Batterien ersetzen ⇒ achten Sie auf + / - Pol.
- **Wenn die Batterien länger als 30 Minuten draussen waren, kann es sein dass der Benutzercode neu programmiert werden muss.**

6. Abspeicherung Ihres Mastercodes:

Dieser Waffenschrank ist mit einem Mastercode ausgerüstet. Bei Bedarf können Sie damit den Geheimcode umgehen. Bewahren Sie diesen an einem sicheren Ort wie zum Beispiel im Bankschliessfach, aber niemals im Inneren Ihrer Sicherheitsbox auf! Um Ihren Mastercode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Türe öffnen gemäss Punkt 3 der Bedienungsanleitung.
- 2 x Taste **⓪** bei offener Tür und zurückgezogener Verschlussbolzen drücken.
- Taste **#** drücken (ein Piepen ertönt und die gelbe Anzeigelampe leuchtet)
- 3 bis 8-stelligen Mastercode ● ● ● ● ● ● ● ● eingeben
- Taste **#** drücken (ein Piepen ertönt)
- Der neue Mastercode ist abgespeichert.

7. Notöffnungsschloss:

Dieser Waffenschrank ist mit einem Notöffnungsschloss ausgerüstet. Bei Bedarf können Sie damit das Elektronischloss umgehen. Mit dem Notöffnungsschloss kann das Elektronischloss mechanisch geöffnet werden. Bewahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort wie zum Beispiel im Bankschliessfach, aber niemals im Inneren Ihres Tresors auf! Für die Notöffnung gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Notschlossabdeckung entfernen
- Notschlüssel in das Schlüsselloch stecken und nach links drehen.
- Drehgriff auf der Tastatur nach rechts drehen.
- Türgriff auf der Türe nach links drehen.
- Türe öffnen
- Die Türe ist geöffnet

8. Empfehlungen:

Ihr Waffenschrank ist mit Befestigungslöchern ausgerüstet. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, Ihren Tresor fachmännisch zu verankern, damit er bei einem Einbruch nicht abtransportiert werden kann. Die optimalste Befestigungstechnik ist je nach Standort sehr unterschiedlich. Lassen Sie sich durch einen Fachmann beraten.



Mode d'emploi:

Serrure électronique HGS

Modèle: VT-WF 5 E / 10 E

Un cordial merci!

Nous vous félicitons de l'achat de ce produit!

Pour garantir un fonctionnement sans incidents, nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service. Veuillez le conserver, car il donne des informations sur votre modèle de coffre-fort en cas de travaux de maintenance éventuels.

1. Ouvrir la première fois:

Lorsque vous ouvrez votre coffre-fort pour la première fois, veuillez utiliser la clé de sécurité:

- Ouvrez le couvercle de la serrure d'ouverture d'urgence
- Insérez la clé de sécurité dans le verrou et tournez à gauche.
- Tournez la molette sur le clavier à droite.
- Tournez la poignée de la porte à gauche.
- Ouvrez la porte
- La porte est ouverte.
- Insérez les piles ⇒ respectez la polarité +/-.

2. Enregistrer le code secret:

Vous pouvez programmer votre code secret personnel. Veuillez tenir compte du fait que l'ancien code est rejeté par cette opération. Évitez les codes en relation avec votre personne comme votre date de naissance, votre numéro de téléphone etc. Si vous avez involontairement fait une erreur de manipulation lors de la programmation, l'ancien code reste en vigueur. Pour programmer un nouveau code secret, veuillez procéder comme suit:

- Ouvrez la porte du coffre-fort conformément au point 1 du mode d'emploi.
- Pressez la touche rouge à l'intérieur de la porte avec la porte ouverte et les verrous de fermeture rétractés. Un bip sonore sera émis et un indicateur lumineux jaune apparaîtra sur le clavier.
- Introduisez le code à 3 - 8 chiffres ● ● ● ● ● ● ● ● .
- Confirmer le nouveau code avec la touche #. Un bip sonore sera émis.
- Le nouveau code secret est enregistré.

3. Ouvrir la serrure:

Votre serrure est muni d'un système de fermeture électronique qui ouvre la serrure quand il reconnaît le code secret enregistré. Si vous laissez s'écouler plus de 5 secondes entre les différentes opérations, la serrure électronique se déconnecte automatiquement. Pour ouvrir le coffre-fort, procédez comme suit:

- Introduisez le code à 3 - 8 chiffres ● ● ● ● ● ● ● ●
- Pressez la touche #
- La molette sur le clavier doit être tournée vers la droite dans les 3 secondes.
- La poignée de la porte doit être tournée vers la gauche.
- Ouvrez la porte.
- La porte est ouverte.

Si 3 longs signaux sonores retentissent pendant que vous introduisez le code, celui-ci est faux. Après 3 essais infructueux, la serrure donne l'alarme pendant 20 secondes. L'entrée renouvelée de 3 codes incorrects successifs activera l'alarme pendant 5 minutes.

4. Fermer la serrure:

- Fermez la porte.
- Tournez la poigne de la porte à droite.
- Tournez la molette sur le clavier à gauche.
- Le coffre-fort est fermé.
- Vérifiez que la serrure est correctement fermée.

5. Changer les piles:

Le fonctionnement du box de sécurité nécessite 4 piles alcalines à 1,5 V de la grandeur LR6. N'utilisez que des produits d'une qualité supérieure disposant d'une puissance suffisante et protégés contre les fuites d'électrolyte. Si la lumière rouge et la lumière verte sont allumées en même temps, les piles doivent être changées. Le fabricant vous conseille d'utiliser les piles du type **Varta Alcaline**. Rapportez les piles usées dans les centres de recyclage et faites ainsi un geste en faveur de l'environnement.

Pour remplacer les piles, procédez comme suit:

- Ouvrez la porte conformément au point 3 du mode d'emploi.
- Ouvrez le couvercle du boîtier des piles à l'intérieur de la porte.
- Remplacez les piles ⇒ respectez la polarité +/−.
- **Il est possible que vous ayez à renouveler le code secret, particulièrement si les piles ont été enlevées pendant plus de 30 minutes.**

6. Enregistrer le code Master:

Le coffre-fort est équipé d'un code Master. En cas de besoin, ce dispositif vous permet de contourner le code secret. Gardez ce code d'ouverture d'urgence dans un endroit sûr, comme par exemple le coffre d'une banque, mais jamais à l'intérieur de votre coffre-fort! Pour la programmation d'un code Master, procédez comme suit:

- Ouvrez la porte du coffre-fort conformément au point 3 du mode d'emploi.
- Pressez 2x la touche **⓪** avec la porte ouverte et les verrous de fermeture rétractés.
- Pressez la touche **#** (Un bip sonore sera émis et un indicateur lumineux jaune apparaîtra sur le clavier).
- Introduisez le code Master de 3 à 8 chiffres ● ● ● ● ● ● ● ●
- Pressez la touche **#** (Un bip sonore sera émis).
- Le nouveau code Master est enregistré.

7. Serrure d'ouverture d'urgence:

Le coffre-fort est muni d'une serrure d'ouverture d'urgence. En cas de besoin, vous pouvez ainsi contourner la serrure électronique. La serrure d'ouverture d'urgence permet d'ouvrir mécaniquement la serrure électronique. Gardez la clé de secours dans un endroit sûr, comme par exemple le coffre d'une banque, mais jamais à l'intérieur de votre coffre-fort! Pour l'ouverture d'urgence, procédez comme suit:

- Ouvrez le couvercle de la serrure d'ouverture d'urgence
- Insérez la clé de sécurité dans le verrou et tournez à gauche.
- Tournez la molette sur le clavier à droite.
- Tournez la poigne de la porte à gauche.
- Ouvrez la porte
- La porte est ouverte.

8. Recommandation:

Votre box de sécurité est muni de trous de fixation. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons d'ancrer votre coffre-fort dans les règles de l'art, pour qu'il ne puisse pas être emporté lors d'une effraction éventuelle. La meilleure technique de fixation est différente selon les lieux. Faites-vous conseiller par un spécialiste.